ダイレクト選局クイックガイド

TZ-DCH2000 TZ-DCH2810

ダイレクト選局方法(その1)

3桁入力

設定要らずで誰でも簡単!

番組表などであらかじめ番号がわかっている場合、見たいチャンネルの番号を入 力して直接呼び出します。



形が を押す。 1. ~ 10 🗒 で3桁番号を入力する。 例:「CATVチャンネル055」を選ぶ場合 10 ::= 5^x 5^x ſĹ 3秒以内

●数字ボタンを押して3秒以上経つと、押したボタンで(プリ セット)選局されるのでご注意ください。

●3桁入力時に同じチャンネル番号の放送が複数ある場合は、 下図のような選択パネルを表示します。

LOGO	地上口	101
LOGO	ΒS	101
LOGO	С	101

▼▲で見たい放送を選んで、 (案)を押して ください。

ダイレクト選局方法(その2) チャンネル設定

よく見るチャンネルを数字ボタンで一発選局!

よく見るチャンネルを事前に登録しておいて、リモコンの数字ボタン(1~12) で見たいチャンネルを直接呼び出します。



チャンネル設定のリモコン1~12に登録したチャンネルはリモコンの数字ボタン1~12で選局できます。 リモコン13~36の登録や、お好み選局について詳しくお知りになりたい場合は、セットトップボックスの取扱 説明書をご覧いただくか、弊社総合窓口までお問合せください。