


地上デジタル放送の再スキャン方法について





パイオニア
BD-V370





3 緑ボタンを押す。




4 で「自動チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押す。



5 で地域設定でお住まいの地域を選び、スキャンモードの「初期スキャン」を選ぶ。




6 決定ボタンを押す。
自動チャンネル設定を開始します。
終わるまで数分かかる場合があります。



1 ナビボタンを押す。



2 で「設定」を選び、決定ボタンを押す。



引き続き、右上の3～8の手順を行います

以上で設定は終了です。おつかれさまでした。